

Hands-free operation:	You telephone without putting the handset to your ear. Warning! Do not put the handset to your ear because the volume greatly increases! 1. Press the Loudspeaker key . 2. End handsfree operation: Press the Loudspeaker key again.
Conference call:	You can connect several callers for a conference call. During a call: 1. Press the Foxkey under "Enquiry call". 2. Enter the number and wait until the call is answered. 3. Press the Menu key repeatedly until "Conference" appears in the display. 4. Press the Foxkey under "Conference". 5. Add participants via inquiry. 6. Leaving a conference call: Press the Call key .
Callback:	Request callback: The person is busy or does not answer. 1. Press the Foxkey under "Callback". 2. Press the call key, the display shows "Call expected...". 3. Delete callback, press the Foxkey under "Reset".
Dialling by name - Quickdial:	Select from all of the names stored in the telephone system: With Quickdial you only need to press the digit keys once for each letter, even though each key is assigned three letters (the system administrator can tell you whether surname or first name has been entered first): 1. To select a person to call, press the first couple of letter keys once (first name and surname can be separated using the Hash key). 2. Press the Foxkey under "ABC". 3. Press the Foxkey under "â" as often as necessary to display the desired name. 4. Initiate call: Press the Call key .
SIM Card:	The SIM Card stores the registration with the system and the local inputs.
Vibra-call menu:	Incoming calls can be signalled by vibration. Press and hold the Loudspeaker key a moment; the Vibra-call menu opens.
Further functions and settings of the telephone as well as the declaration of conformity are available in the extensive User's Guide. It is available from your system administrator.	

Retrollamada:	Petición de retrollamada: El usuario está ocupado o no responde. 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Retrollamada". 2. Pulsar la tecla de llamada, la pantalla muestra "Lista de llamadas". 3. Para desactivar la retrollamada, pulsar la tecla Fox bajo "Desactivar".
Llamada por nombre - (Marcación rápida):	Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía: Con marcación rápida sólo se necesita pulsar las teclas de dígitos una vez por cada letra, dado que cada tecla tiene tres letras (el administrador del sistema le dirá si se han introducido antes los nombres o los apellidos): 1. Para seleccionar una persona, pulsar las 2 primeras teclas alfanuméricas (el nombre y el apellido pueden separarse usando la tecla almohadilla). 2. Pulsar la tecla Fox bajo "ABC". 3. Pulsar la tecla Fox bajo "â" tantas veces como sea necesario para mostrar el nombre deseado. 4. Llamar: Pulsar la tecla de Llamada .
Tarjeta SIM:	La tarjeta SIM almacena en su memoria el registro del sistema y las entradas locales (p.ej. su agenda).
Menú del vibráfono:	Las llamadas entrantes pueden señalizarse por medio del vibráfono. Mantener pulsada un momento la tecla Altavoz : Se abrió el menú del vibráfono .
Las funciones y parámetros adicionales del terminal, así como la declaración de conformidad, están disponibles en el manual de usuario. Puede encontrar la información a través de su administrador de sistema.	

Alternancia de Altamacia:	Alternar entre dos llamantes y mantener dos llamadas simultáneamente. Durante una llamada: 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta". 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada. 3. Pulsar la tecla Fox bajo "Alternancia de llamadas" para conmutar a los llamantes. la llamada se realiza sin necesidad de acercar el microteléfono al oído. ¡Advertencia! ¡Evitar poner el microteléfono en el oído porque el volumen se incrementa considerablemente! 1. Pulsar la tecla Altavoz . 2. Finalizar el funcionamiento en manos libres: pulsar nuevamente la tecla Altavoz .
Funcionamiento en manos libres:	Se puede conectar a varios llamantes en una conferencia. Durante una llamada: 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta". 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada. 3. Pulsar la tecla Menú repetidamente hasta que aparezca "Conferencia" en la pantalla. 4. Pulsar la tecla Fox bajo "Conferencia". 5. Incluir a los participantes a través de Consultas. 6. Para abandonar una conferencia: Pulsar la tecla de Llamada .
Conferencia:	

Retrollamada:	Petición de retrollamada: El usuario está ocupado o no responde. 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Retrollamada". 2. Pulsar la tecla de llamada, la pantalla muestra "Lista de llamadas". 3. Para desactivar la retrollamada, pulsar la tecla Fox bajo "Desactivar".
Llamada por nombre - (Marcación rápida):	Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía: Con marcación rápida sólo se necesita pulsar las teclas de dígitos una vez por cada letra, dado que cada tecla tiene tres letras (el administrador del sistema le dirá si se han introducido antes los nombres o los apellidos): 1. Para seleccionar una persona, pulsar las 2 primeras teclas alfanuméricas (el nombre y el apellido pueden separarse usando la tecla almohadilla). 2. Pulsar la tecla Fox bajo "ABC". 3. Pulsar la tecla Fox bajo "â" tantas veces como sea necesario para mostrar el nombre deseado. 4. Llamar: Pulsar la tecla de Llamada .
Tarjeta SIM:	La tarjeta SIM almacena en su memoria el registro del sistema y las entradas locales (p.ej. su agenda).
Menú del vibráfono:	Las llamadas entrantes pueden señalizarse por medio del vibráfono. Mantener pulsada un momento la tecla Altavoz : Se abrió el menú del vibráfono .
Las funciones y parámetros adicionales del terminal, así como la declaración de conformidad, están disponibles en el manual de usuario. Puede encontrar la información a través de su administrador de sistema.	

Maekeln:	Zwischen zwei Gesprächspartnern beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten. Während eines Gesprächs: 1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken. 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet. 3. Foxtaste unter "Maekeln" drücken, Gesprächspartner wechselt.
Freisprechen:	Sie können ohne das Gerät ans Ohr zu führen telefonieren. Achtung! Gerät nicht ans Ohr halten, da die Lautstärke stark ansteigt! 1. Lautsprecher-Taste drücken. 2. Freisprechen beenden: Lautsprecher-Taste erneut drücken.
Konferenzgespräch:	Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Während eines Gesprächs: 1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken. 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet. 3. Menütaste so oft drücken, bis "Konferenz" auf dem Display erscheint. 4. Foxtaste unter "Konferenz" drücken. 5. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten. 6. Konferenz verlassen: Gesprächstaste drücken.
Rückruf:	Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht. 1. Foxtaste unter "Rückruf" drücken. 2. Gesprächstaste drücken, Display zeigt "Anruf erwartet...". 3. Rückruf löschen, Foxtaste unter "Zurückstellen" drücken.
Wählen mit Namen (Quickdial):	Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen: Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer): 1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Rautetaste getrennt werden). 2. Foxtaste unter "ABC" drücken. 3. Foxtaste unter "â" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint. 4. Verbindung herstellen: Gesprächstaste drücken.
SIM Card:	Auf der SIM Card sind die Registrierung am System und die lokalen Eingaben gespeichert.
Vibra call Menü:	Eingehende Anrufe können durch Vibration signalisiert werden. Lautsprecher-Taste lang drücken: Vibra call Menü wird geöffnet.
Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.	
Pendant une communication:	1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Fox , l'interlocuteur change.
Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille. Attention! Ne pas coller le combiné à l'oreille, car le volume est très fort! 1. Appuyer sur la teouche de haut-parleur . 2. Mettre fin au mode mains libres: Appuyer à nouveau sur la teouche de haut-parleur .
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: 1. Appuyer sur la teouche Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la teouche Menu jusqu'à ce que l'affichage indique "Conférence". 4. Appuyer sur la teouche Fox sous "Conférence". 5. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 6. Quitter la conférence: Actionner la teouche de prise de ligne .
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. 1. Appuyer sur la teouche Fox "Rappel". 2. Appuyer sur la teouche de prise de ligne, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la teouche Fox sous "Désactiver".
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une teouche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): 1. Appuyer une fois chaque teouche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la teouche Dièse). 2. Appuyer sur la teouche Fox sous "ABC". 3. Appuyer sur la teouche Fox sous "â" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: Actionner la teouche de prise de ligne .
Carte SIM:	La carte SIM mémorise les données d'enregistrement au système et les entrées locales.
Menu Vibreur:	Les appels entrants peuvent être signalés par vibrations. Appuyer longuement sur la teouche de haut-parleur . Le Menu vibreur s'ouvre.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.	

Alternancia de Altamacia:	Alternar entre dos llamantes y mantener dos llamadas simultáneamente. Durante una llamada: 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta". 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada. 3. Pulsar la tecla Fox bajo "Alternancia de llamadas" para conmutar a los llamantes. la llamada se realiza sin necesidad de acercar el microteléfono al oído. ¡Advertencia! ¡Evitar poner el microteléfono en el oído porque el volumen se incrementa considerablemente
----------------------------------	---