

NETCOM DKDA Milenium IZ MANUAL DE USUARIO	
TELEFONOS DKDA ELITE	
XXXX Tecla programable	
OP Opcional con programación	
(PROG) Tecla de programación	
(INTERC) Tecla de intercomunicación	
(LU) Tecla de línea	
↑ Descolgar auricular	
↓ Colgar auricular	
□ Marcación de dígito	

N	DENOMINACION	OPERACION
1	Llamadas salientes	
	Toma de línea en descolgado	↑ + (LU) + N° de telefono
	Marcación de ultimo numero	(RELLAMADA)
	Marcación abreviada común	(LU) +(MARC. ABREVIADA) + □ Código abreviado □□ (00-79) o □□□ 600memorias(000-599) 1000 memorias(000 –999)
	Marcación abreviada privada	(LU) +(MARC. ABREVIADA) + □ Código abreviado □□ (80-89) 0 (80-99)
	Marcación directa	(LU) + Pulsar la tecla asignada a este servicio OP
2	Llamadas entrantes	
	Atención directa de llamada entrante	↑ + (LU)
	Atención de llamada entrante al descolgar	↑ Se atiende la llamada simplemente descolgando OP
3	Llamada en espera	
	Retención de llamada entrante	(RETENCION)
	Retención exclusiva	“RETENCION EXCLUSIVA”
	Recuperación llamada retenida	(LU) (Pulsar tecla de enlace parpadeante)
4	Transferencias	
	Transferencia con consulta	(INTERC) + N° de extensión, (respuesta) + (TRANSF)
	Transferencia al colgar	(INTERC) + N° extensión + ↓
	Transferencia con captura	↑ + (CAPTURA) o código programado OP
	Transferencia directa	(INTERC) + N° extensión + (TRANSF) + ↓
5	Paso a datos (durante conversación)	(#), Cambia el modo de marcación de decádico a multifrecuencia

N	DENOMINACION	OPERACION
1	Llamas entre extensiones	
	Selección intercomunicación	(INTERC) ó ↑ + N° extensión
	Llamada interna por voz	(INTERC) ó ↑ + N° extensión + *
2	Selección directa extensión	[] (tecla programada con el n° de extensión OP
3	Numero flexible de extensiones	(INTERC) + Código
		<u>Servicio</u> <u>Valor inicial</u>
		Aviso general 70
		Grupo 1 71
		Grupo 2 72
	Grupo 3 73	
	Grupo 4 74	
	Respuesta a un aviso 77	
		Posibilidad de cambiar los códigos OP
4	Retención, consulta y recuperación	
	Retención interna	(RETENCION) → (consulta) → (RETENCION) (OP)
5	Transferencia con consulta	(INTERC) durante llamada externa + N° extensión → respuesta + (TRANSF)
6	Selección / Captura interna	↑ → <CAPTURA> o código programado (Disponible dentro de un mismo grupo) (OP)
7	Desvío temporizado con destino variable	
		Activar: (PROG) + 13 + (N) + N° extensión
		[N] = 1:Desvío ocupado 2:Desvío no contesta 3:Desvío, ambos
		Desactivar: (PROG) + 13 + (N) + (R + (HOLD) + (PROG)
8	Ausente (No molestar)	Activar: < AUSENTE> Desactivar: < DESACTIVAR>
9	Destino interno inmediato con destino variable (sigueme)	Activar: (AUSENTE) + N° extensión destino + (HOLD) Desactivar: (AUSENTE)
10	Contestación interfono	↑ → OP

N	DENOMINACION	OPERACIÓN
1	Programación de teclas	(PROG) + ** + Tecla a programar + Código + (HOLD) + (PROG) <u>Función tecla</u> <u>N° de servicio</u> 00 Libre 00-48// 00-08 Líneas 900-911 Noche 0 –11 935 Repro 1 936 Repro 2 937 Rebobinar 938 Siguiete 939 Borrar 941-951 Modo 1 -11 953-958 Desvió 1-6 960 Macro 1 961 Macro 2 962 Macro 3 963 Macro 4 964 Cuenta 968 Rellamada 969 Memo 970 Memo 2 971 Espere 975 Preprog 976 Pres 1 977 Pres 2 978 Pres 3 979 Pres 4 980 Intercom 981 SW Ausente 982 Micrófono 983 Conferencia 984 Ausente 986-989 Rmt 1 - 4 990 Monitor 991 LL. Per 992 Loop 993 Servic 994 Flash 995 Transfer 996 Captur 997 Clir 998 Ret-ex 999 RDSI
		Para programar una extensión: (PROG) + ** + Tecla + INTERC + N° extensión + HOLD + PROG
2	Programación de numero para marcación abreviada común	(PROG) + (MARC: ABREV.) + Código □□ (00-79) o □□□ 600memorias(000-599) 1000 memorias(000 –999) + N° teléfono + (HOLD) + (PROG) (Desde el teléfono autorizado a programar)
3	Programación de numero para marcación abreviada privada	(PROG) + (MARC: ABREV.) + Código □□ (80-89) o □□ (80-99) + + N° teléfono + (HOLD) + (PROG) (Cada teléfono) *Con 1000 registros para marcación abreviada no hay memoria común

