

Conference call:	You can connect several callers for a conference call. During a call: <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Foxkey under "Enquiry call". 2. Enter the number and wait until the call is answered. 3. Press the Foxkey under "Conference". 4. Add participants via inquiry. 5. Leaving a conference call: Put the handset on-hook. 	Conferencia:	Se puede conectar a varios llamantes en una conferencia. Durante una llamada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta". 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada. 3. Pulsar la tecla Fox bajo "Conferencia". 4. Incluir a los participantes a través de Consultas. 5. Para abandonar una conferencia: Colgar el microteléfono.
Callback:	Request callback: The person is busy or does not answer. <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the Foxkey under "Callback". 2. Put the handset on-hook, the display shows "Call expected...". 3. Delete callback, press the Foxkey under "Reset". 	Retrollamada:	Petición de retrollamada: El usuario está ocupado o no responde. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Retrollamada". 2. Al colgar el microteléfono en el display aparecerá "Llam. esperada...". 3. Para desactivar la retrollamada, pulsar la tecla Fox bajo "Desactivar".
Dialling by name - Quickdial:	Select from all of the names stored in the telephone system: With Quickdial you only need to press the digit keys once for each letter, even though each key is assigned three letters (the system administrator can tell you whether surname or first name has been entered first): <ol style="list-style-type: none"> 1. To select a person to call, press the first couple of letter keys once (first name and surname can be separated using the Hash key). 2. Press the ABC key to display matching names. 3. Press the Foxkey under "A" as often as necessary to display the desired name. 4. Initiate call: Pick up the handset. 	Llamada por nombre - (Marcación rápida):	Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía: Con marcación rápida sólo se necesita pulsar las teclas de dígitos una vez por cada letra, dado que cada tecla tiene tres letras (el administrador del sistema le dirá si se han introducido antes los nombres o los apellidos): <ol style="list-style-type: none"> 1. Para seleccionar una persona, pulsar las 2 primeras teclas alfanuméricas (el nombre y el apellido pueden separarse usando la tecla almohadilla). 2. Pulsar la tecla ABC para mostrar los nombres coincidentes. 3. Pulsar la tecla Fox bajo "A" tantas veces como sea necesario para mostrar el nombre deseado. 4. Llamar: Descuelgue el teléfono.
The telephone does not function as desired:	Pick-up the handset, and press the Star key once and 0 twice to reset all active functions.	El teléfono no funciona como se espera:	Descolgar el microteléfono, pulsar la tecla Asterisco una vez y dos veces la tecla 0 para eliminar todas las funciones activas.
Further functions and settings of the telephone as well as the declaration of conformity are available in the extensive User's Guide. It is available from your system administrator.		Las funciones y parámetros adicionales del terminal, así como la declaración de conformidad, están disponibles en el manual de usuario. Puede encontrar la información a través de su administrador de sistema.	

Mains libres:	Vous pouvez téléphoner sans prendre le combiné dans la main. <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduire le numéro. 2. Appuyer sur la tecla de haut-parleur. 	Freisprechen:	Sie können ohne den Hörer in die Hand zu nehmen telefonieren. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nummer eingeben. 2. Lautsprecher-Taste drücken.
Conférence:	Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence. Pendant une communication: <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la tecla Fox "Double-appel". 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde. 3. Appuyer sur la tecla Fox sous "Conférence". 4. Connecter d'autres interlocuteurs en répétant le double-appel. 5. Quitter la conférence: Raccrocher le combiné. 	Konferenzgespräch:	Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Während eines Gesprächs: <ol style="list-style-type: none"> 1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken. 2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet. 3. Foxtaste unter "Konferenz" drücken. 4. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten. 5. Konferenz verlassen: Hörer auflegen.
Rappel:	Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur la tecla Fox sous "Rappel". 2. Raccrocher le combiné, l'affichage indique "Appel attendu...". 3. Effacer le rappel, appuyer sur la tecla Fox sous "Désactiver". 	Rückruf:	Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht. <ol style="list-style-type: none"> 1. Foxtaste unter "Rückruf" drücken. 2. Hörer auflegen, Display zeigt "Anruf erwartet...". 3. Rückruf löschen, Foxtaste unter "Zurückstellen" drücken.
Numérotation par le nom - numérotation rapide:	Numérotation de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique: En numérotation rapide, les touches de chiffre ne doivent être actionnées qu'une seule fois par lettre, bien que trois lettres soient associées à une touche. (Demander au responsable de votre système s'il faut introduire le nom ou le prénom en premier): <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer une fois chaque touche correspondant aux deux ou trois premières lettres de l'interlocuteur voulu. (Le prénom et le nom peuvent être séparés avec la tecla Dièse). 2. Appuyer sur la tecla ABC, les noms qui coincident s'affichent. 3. Appuyer sur la tecla Fox sous "A" jusqu'à ce que le nom désiré apparaisse. 4. Etablir la communication: décrocher le combiné. 	Wählen mit Namen (Quickdial):	Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen: Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer): <ol style="list-style-type: none"> 1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Rautetaste getrennt werden). 2. ABC-Taste drücken, passende Namen werden angezeigt. 3. Foxtaste unter "A" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint. 4. Verbindung herstellen: Hörer abheben.
Le téléphone ne fonctionne pas comme désiré:	Décrocher le combiné et appuyer sur la tecla Etoile et deux fois sur 0 pour réinitialiser toutes les fonctions activées.	Das Telefon funktioniert nicht wie gewünscht:	Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie die Stern taste und zweimal die 0 und alle eingeschalteten Funktionen werden zurückgestellt.
Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système.		Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen.	