

Programación Básica


Para las operaciones básicas se requiere algo de programación. Consulte su contrato con la compañía telefónica para ver qué programación es necesaria. El diagrama siguiente le indica la programación que su sistema requiere. Programe el sistema de acuerdo con el diagrama.

Antes de programar

Para programar, conecte un teléfono de línea única multifrecuencia al conector número 1.


- Compruebe:
- Que el teléfono está colgado.
 - Que no hay llamadas retenidas en el teléfono.

Selección del tipo de programación




Programación

Paso 1. Entrar en el modo de programación.




Paso 2. Programa [404] para todos los tipos A, B, C, D.




Programación Básica

Paso 3. Siga el diagrama según el tipo de programación.



Paso 4. Salir del modo de programación.

 Pulsar el botón Reset.
Colgar.